
Dokumentationsaktualisierung

Conext™RL einphasige, trafolose Wechselrichter

976-2101-04-01
Rev A

⚠ GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION, EINES FEUERS ODER EINES LICHTBOGENS

Diese Dokumentationsaktualisierung ist eine Ergänzung zu und enthält Referenzen zu den relevanten Produkthandbüchern jedes Produkts der Serie Conext RL einphasige, trafolose Wechselrichter. Bevor Sie diese Dokumentationsaktualisierung lesen müssen Sie die relevanten Produkthandbücher lesen (Installations- und Betriebshandbuch 975-0687-04-01 Version A und Version B). Sofern nicht anders angegeben, gelten die in der primären Dokumentation zusammen mit dem Produkt zur Verfügung gestellten Informationen zu Sicherheit, technischen Angaben, Installation und Betrieb. Machen Sie sich zuerst mit den Informationen vertraut, bevor Sie fortfahren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tode führen.

Zusammenfassung der vorgenommenen Änderungen


Auf Seite 3-5 im Abschnitt „Inbetriebnahme-Menü“ wurden zum verbesserten Verständnis bei den Installationseinstellungen die folgenden Informationen hinzugefügt.

Inbetriebnahme-Menü

Der Bildschirm „Select Country“ wird standardmäßig mit der Einstellung „Country Setting“ angezeigt, wenn der Wechselrichter zum ersten Mal an eine Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet wird.

- Um die Installationseinstellungen vorzunehmen, müssen Sie die Tasten SEL und ENT für ca. 10 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. Der Wechselrichter zeigt nun „INVERTER SHUTDOWN“ an.
- Befolgen Sie die in Abbildung 3-4 des Installations- und Betriebshandbuchs dargestellten Schritte, um die Anfangskonfiguration abzuschließen.
- Um für zukünftige Änderungen auf das Installationseinstellungsmenü zugreifen zu können, ist ein Fachpersonal-Passwort erforderlich. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Schneider Electric, um das Fachpersonal-Passwort anzufordern.

Die Abbildung unten zeigt das bei der Installation ausgewählte Land an.



* Drücken Sie auf ENT, um zum nächsten Feld zu gelangen und drücken Sie zum Ändern eines Feldwerts SEL

Copyright © 2013 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Marken sind Eigentum von Schneider Electric Industries SAS oder verbundenen Unternehmen.

Dokumentationsausschluss

SOWEIT NICHT SCHRIFTLICH ANDERS VEREINBART, GILT FOLGENDES:

(A) DER VERKÄUFER GEWÄHRT KEINERLEI GARANTIE IN BEZUG AUF DIE RICHTIGKEIT, HINLÄNGLICHKEIT ODER EIGNUNG TECHNISCHER ODER ANDERER IN SEINEN HANDBÜCHERN ODER ANDEREN DOKUMENTATIONSMATERIALIEN BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN; (B) DER VERKÄUFER ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER AUSGABEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB ES SICH UM SPEZIELLE, DIREKTE, INDIREKTE, VERSEHENTLICH ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN HANDELT, DIE AUS DER VERWENDUNG DER INFORMATIONEN RESULTIEREN KÖNNTEN. DIE VERWENDUNG DER INFORMATIONEN DURCH DEN BENUTZER GESCHIEHT AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENE GEFAHR. (C) DER VERKÄUFER WEIST SIE DARAUFG, DASS DIE RICHTIGKEIT DER INHALTE DIESES HANDBUCHS NICHT GARANTIEREN WERDEN KANN, WENN ES IN EINER ANDEREN ALS DER ENGLISCHEN SPRACHE VERFASST IST, WENNGLEICH SCHRITTE UNTERNOMMEN WURDEN, UM DIE RICHTIGKEIT DER ÜBERSETZUNG ZU GEWÄHRLEISTEN. DIE GENEHMIGTEN INHALTE SIND IN DER ENGLISCHEN VERSION ENTHALTEN, DIE UNTER WWW.SCHNEIDER-ELECTRIC.COM EINGESEHEN WERDEN KANN.

Datum: Oktober 2013

Version: Rev A

Dokumentnummer: 976-2101-04-01

Kontaktinformationen

www.schneider-electric.com

Weitere Informationen zu einzelnen Ländern erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertriebsvertreter von Schneider Electric oder auf unserer Website unter: <http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/operations/local-operations/local-operations.page>